# IIIフッキングヒーター

# クッキングガイド







煮る・煮込む







No.	
	o
	-

IHのレシピ集や詳しい情報が見られます。 http://sumai.panasonic.jp/ihcook/

ゆでる・温める・蒸す 2
焼く・いためる4
揚げる6
ごはんを炊く8
<mark>グ</mark> リルで焼く
●グリル調理の使い分け10
●自動·手動12
●温度設定14
基本的なボタン操作…裏表紙

※写真はイメージのため、 実際と多少異なります。



油は、炎がなくても自然に発火するおそれがあります。特に、揚げ物・いため物などは、使い方を誤ると発火することがありますのでご意ください。

で使用の前に、取扱説明書の「安全上のご注意」とIHクッキングガイドの「必ずお守りください」(各ページ)を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

# る・蒸す

必ずお守りください

●液体(汁物•煮物など)

混ぜる

は、加熱する前にかき

(水や調理物を加熱し

ていると突然噴き出

したり、鍋が飛び跳ね

ることがあり、やけど・

### 調理のポイント

### 煮立ち具合を見て火加減を!

ガスでもIHでも、火加減は煮立ち具合を見て調節 するもの。IHでは、鍋の材質によって火力感が変 わります。(鉄・ホーロー▶ステンレス▶多層鍋▶ アルミ・銅の順に弱くなる) 煮立ち具合を見ながら火力調節しましょう。





### 火力は上手に 使い分け!


できます。

吹きこぼれやすいものは

加熱 🖒 (ふきこぼれお知らせ

メニュー)が便利!

湯沸かしなど。 (取扱説明書P.12)





### 長時間の煮込みには、 必ずタイマーを使って。

約45分で切り忘れ自動 OFFが働いて、通電が止 まります。



### 加熱する前に かき混ぜて!

だし汁・みそ汁・吸い物・ カレーなどの汁物や

### ラジエントヒーターは 少量の調理に便利!

(ラジエントヒーター付きタイプのみ)

IHで使えない小さい鍋を使って 牛乳などの温め



どんぶり



火力調節の目安 ●消費電力は、鉄・ホーロー鍋を使った場合です。

●アルミ・銅鍋は、鉄などの鍋に比べ、火力「7・8」の火力感が約10~15% 弱くなります。(パナソニック(株)測定方法による)



# おでん材料(4人分)

大根(皮をむいて2cmの輪切り) ....1/2本 ゆで卵 (殻をむく) ..... ..4個 ゆでたこの足(半分に切る)…2本分 こんにゃく (4つに切る) ......1枚 ごぼう天 ...... ..4本 ちくわ (半分に切る) ......2本 じゃがいも..... 煮汁 だし汁… しょうゆ・みりん………各大さじ3 西・砂糖 ...... 各大さじ1 .....少々

- ●大根・こんにゃくは、さっと下ゆで する。
- ●ちくわ・ごぼう天は、熱湯をかけ て油抜きをする。
- ●鍋に煮汁と具材を入れる。



# タイマーを使って火力2で、じっくり2~3時間煮込みます。

加熱を選び、

7 火力 6 で ▲ 煮立たせる。

→ 煮立ったら火力 2 にし、 ブザーが鳴って。 3 タイマーをセットし3~5 切れると出来上 時間煮込む。(ときどき具がり。 材の上下を入れ替える)









# ボンゴレ 材料 (4人分)

あさり (殻つき) ......720g 白ワイン ......1/2カップ |オリーブ油…………大さじ6 A にんにく (みじん切り)……2片 赤とうがらし(種を取る)……2本 パセリ (みじん切り) ......2枝 スパゲティのゆで汁……1/4カップ

### ●下準備

●あさりは塩水に浸して砂出しを し、殻をこすり合わせて汚れを落 としておく。

### ❷ソースを作る

●フライパンに<br />
⑥を入れて火力<br />
6<br />
で熱 し、にんにくが色付き始めたら、あさ り・白ワインを入れてふたをし、1~2 分蒸し煮にする。あさりの口が開い たら、加熱を切っておく。

### **❸**スパゲティをゆでる

●鍋にたっぷりの水(約3L)と塩 (約30g)を入れ、左記の操作手順で ゆでる。

### ₫スパゲティにソースを絡める

スパゲティがゆで上がったら、 再びフライパンを火力 6 で熱し、 スパゲティを入れる。

●パセリを加えて全体に絡め、塩で 味を調える。

●水分がなくなったら、ゆで汁を少量 加えて混ぜ合わせ、器に盛る。



# 微妙なゆで時間は、タイマーを使って。

7 火力 9 で ▲ 沸騰させる。

**つ** スパゲティを入れ再び ブザーが鳴って **う** 沸騰したら火力 **6** に 切れるとゆで上

し、タイマーをセットがり。 する。(8~10分)

麺によりゆで時間を 調節しましょう

けがのおそれ)

### 調理のポイント

### 鍋はいつでも中央に!

光火力センサーが鍋底温度の見張り役です。



### 予熱は短めで充分

軽い・小さな鍋は、火力も 少し弱めに。(鍋が赤熱・ 変形することがあります)

油は予熱ができてから 入れる

高火力で予熱するので、 煙が出ることがあります。



**♪** ずらさないで!\_\_\_

高火力でのいため物 には、予熱おまかせ メニューが便利!

光火力センサー

予熱完了をお知らせし、 約5分間温度をキープ。 食材を入れるタイミング がわかります。



一定温度でおいしく、中までじっくり焼くには 焼き物メニュー(フライパン焼き物温度調節機能)が便利! ホットケーキ・ハンバーグなど

⑤ CH·IH) ⑤ I H)マークのフライパンをお使いください。 (それ以外のフライパンは鍋底の温度がずれることがあります)

### 卵料理のコツ

●焦げやすいから……慣れるまでは失敗しないように弱めの火力で! ●くっつきやすいから…充分予熱したあと、油をよくなじませて!


# 卵液を落とすと、ジュンと 音がするくらいで焼く。

### オムレツ

卵を流し込んだら、大きく手早く混ぜる。 慣れてきたら、少し強めの火力で調理。 ふんわりと仕上がります。

# 火力・温度調節の目安 ●消費電力は、鉄・ホーロー鍋を使った場合です。

●アルミ・銅鍋は、鉄などの鍋に比べ、火力「7・8」の火力感が 約10~15%弱くなります。(パナソニック(株)測定方法による)



### 200 140 160 180 230 薄焼き卵 ポークソテー・ 焼きおにぎり・ ホットケーキ・クレープ ミラノ風カツレツ ハンバーグ・目玉焼き ぎょうざ・お好み焼き

# チンジャオロース

### 材料(4人分)

牛肉 (やや厚みのあるもの) ----200g | 酒・しょうゆ……… 各小さじ1 | | 片栗粉・ごま油 ..... 各大さじ1/2 ピーマン (細切り) ...... 水煮たけのこ (細切り) ...... 50g しょうが (みじん切り) ......1片 サラダ油 ......大さじ1 | しょうゆ・酒 ...... 各大さじ1 ® √ 砂糖・オイスターソース… 各小さじ1 塩.... 

### 下準備

- ●牛肉は細切りにし、Aで下味を 付ける。
- ●Bを混ぜ合わせる。



加熱 予熱 を選び、 う 予熱 表示が消えた

▲ ら、油を入れてしょ うがをいため、油に 香りを付ける。

**7** 火力 **7** で牛肉をいため、色が変わっ **う**たら野菜を加えてさらにいため、 ®を加えて全体にからませる。



# ハンバーグ

材料(4枚分)

「玉ねぎ (2cm角).....中1個 食パン (8つにちぎる)…1/2枚 牛かたまり肉 (2~3cm角) --- 300g |牛乳 … (B) …大さじ1 塩..... .....小さじ1/2 サラダ油 …… ソース トマトケチャップ......大さじ5 ウスターソース………大さじ3

### 添え物

プチトマト・粉ふきいも・ さやインゲンのソテー………適量

### タネを作る

- ●フードプロセッサーなどで、Aを 粗みじんに切る。
- ●肉・®を加え、30~50秒混ぜ合わ せる。
- ●タネを4等分し、空気を抜いて小 判型にし、中央をくぼませる。

フライパン でも できます

加熱メニューで (のりをあぶる)

中までじっくり焼くには…

一定温度で焼く、焼き物メニューが活躍!

中火(4~5)で 色が変わるまで 数回裏返す。

(するめ)

食べやすい大きさに 切り、中~強火(5~8)で 反ってくるまで

タネを並べ、3~4分

おもち

カウントタイマー

4 焼き色が付いたら 裏返し、ふたをして

竹串を刺して、澄

んだ肉汁が出たら

3~4分焼く。

出来上がり。

が便利!

中火(4~5)で ふたをして 焼く。

### 焼き物メニューで (焼きおにぎり)

しょうゆを塗り、

温度(230)で 2~3回裏返して



# 必ずお守りください

- ●そばを離れたり、加熱 しすぎない
- ●鍋・フライパンなどは 光火力センサーが隠れ るように置く

(発火のおそれ)

「必ずお守りください)

●そばを離れない

(発火のおそれ)

●「メニュー」で「揚げ物」

1cm以上の油で調理

●鍋・フライパンなどは

るように置く

光火力センサーが隠れ

(油温が上がりすぎ、発火の

を選んで調理する ●200g(0.22L)以上、深さ

する

おそれ)

### 調理のポイント

### 「光・揚げ物温度調節機能」は 光火力センサーで油温を制御

高火力で予熱し、食材を入れても素早く温度が 復帰するので、カラッと揚がります。



### 光・揚げ物温度調節機能を正しく働かせるために



鍋の種類・材質・底の形や大きさに注意! (取扱説明書P.11)

鍋によっては油温がずれる・予熱時間が長い・異常を検知して加熱できないも のがあります。(特にアルミ・銅鍋は、予熱に15分程度かかるものがあります) ➡鍋に添付の説明書もご確認ください。

→ (⑤ CH·IH) (⑤ IH) マークの鍋をお勧めします。

鍋は光火力センサーが隠れるように置く! 鍋底・トッププレートの汚れは取る!



油量は200~800g (0.22~0.9L)、深さ 1cm以上が基本!

熱い油・茶褐色の油・揚げ カスが沈んだまま残って いる油は使わない。

予熱を始めたら、油を継ぎ足したり、 もう片方のIHヒーターに移動させ ない!

予熱 表示が消えるまでは、食材や 菜ばしなどを入れない!

(異常を検知して、加熱が止まること があります)

## 油の飛び散りを少なくするには

油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえする!(水分や空気が加熱されると膨張して破裂します)



揚げ過ぎると破裂するので注意!

鍋の内側についた水滴をふいてから、油を入れる! (油温が上がってくると飛び散ります)

- ●けんさきいか・するめいかなど
  - ●コロッケ
- ●うずらのゆで卵など
- ●ししとう・おくらなど(中が空洞の野菜)

# 温度調節の目安



# 豚肉串揚げ

材料(4枚分)

豚ロース (トンカツ用)4枚 玉ねぎ1 1/2個 塩・こしょう少々
小麦粉
溶き卵2個分 牛乳1/4カップ
パン粉3カップ
添え野菜適量
(キャベツ・きゅうり・にんじん)
付け合わせ(レモン・パセリ)…適量
揚げ油適量

### 下準備

- ●豚ロース肉は身と脂の間にある 筋を切り、1枚を6つに切る。
- ●玉ねぎはくし切りにする。
- ●串に玉ねぎ・豚肉の順に刺して 塩・こしょうし、小麦粉・溶き卵・ パン粉の順に衣を付ける。
- ●フライパンに揚げ油を入れる。



# 大きなものや、一度にたくさん揚げるには フライパンが活躍!

揚げ物 を選び、

↑ 温度 180 に ▲ 合わせる。

**3** 予熱表示が消えたら、串を入れて 裏返しながら約3~4分揚げる。





カウントタイマー が便利!



# お弁当やおやつなど、少量を手軽に揚げるときも便利!

\_\_\_\_ スタートする。

**2**温度 160 に **3** 表示が消えたら、バナナを 合わせる。 **3** 表示が消えたら、バナナを 衣にくぐらせて、返しながら約3分 揚げる。(2回に分けて揚げる)

> カウントタイマー が便利!

# バナナの プチドーナツ

材料(2人分)

バナナ1本
グラニュー糖大さじ2
レモン汁小さじ1/2
<ul><li>ホットケーキミックス50g</li><li>魚 卵1/2個 牛乳大さじ1 1/2 揚げ油適量</li></ul>
△ ∮ 卵1/2個
牛乳大さじ1 1/2
揚げ油適量

### 下準備

- ●バナナは輪切りにして、グラニュー 糖・レモン汁と絡める。
- ●ボウルにAを入れ、泡立て器でよ く混ぜ合わせて衣を作る。
- ●鍋に揚げ油を入れる。

# **(後ろ**

### 調理のポイント

### 自動炊飯に使える鍋

● ⑤ CH·H) ⑤ I H)付きのステンレス製

●底径:約16~17cm 深さ:7cm以上 底の厚さ:2.5mm以上



### 米と水は正確に量る

2カップ (約300g) 400ml

米量	水量		ナ. す
カップ(約150g)	200ml	<	<b>●</b> ↑

●炊飯器付属の カップは すりきり 市販の カップは 180ml -

※米は、銘柄・産地・季節などにより、ごはん のかたさが変わります。お好みで水量を 加減してください。(水量の10%まで)

### 洗米したら 充分に水切りする



### 水加減したら、30分以上ひたす (冬場は1時間以上)



### 鍋底・トッププレートの 状態も確認を

- ●トッププレートが熱いと きは使わない。
- ●ヒーター中央や鍋底が汚 れたまま使わない。 (ごはんがうまく炊けません)

炊き上がったら すぐにほぐして水分を逃がす



### 無洗米・発芽玄米・炊き込みごはんを炊くとき

### 無洗米・発芽玄米は、水量を増やす

业量	水量		
米量	無洗米のとき	発芽玄米のとき	
1カップ	230ml	240ml	
2カップ	450ml	460ml	

●発芽玄米は、白米と混ぜてお使いください。 (白米2:発芽玄米1)

### 炊き込みごはんは、水量と具の量に注意

●水の量:調味料の分量だけ減らす ●具:お米の重さの30%程度

炊く直前に、調味料を入 れてかき混ぜ、具を米の 上に載せる



### こんなときは

### ふたが開かないとき

●火力「4~5」で少し加熱すると開けられ

### ごはんが焦げる・こびりつく

- ●炊き込みごはんや無洗米は焦げやすく なります。
- ⇒残り10分でヒーターから外し、 ぬれぶきんの上で蒸らしてください。



### カップ数をまちがえてスタートした

- ●5分以内なら、ヒーターを切って、自動炊飯 でやり直せます。
- ●5分以上たっていたら、「加熱」で火力調節 して炊いてください。
- 2蒸気が出たら火力 1 に弱めて炊く (約15分)
- 3ヒーターを切って蒸らす(約10分)

# 梅としらすの 混ぜごはん

材料 (2~3人分)

白米2カップ
水400ml
カリカリ小梅 30個
(種を取り、小さく切る)
しらす干し30g
塩
盛り付け用の青じそ(千切り)・
いり白ごま適量

### 下準備

- ●米を洗い、充分に水切りする。 ●鍋に移して水加減する。
- ●30分以上ひたす。



後ろIHで炊飯、左右IHでお惣菜…同時に調理。 炊きたてのおいしさを食卓に。

2 2 カップに合わせ、 ブザーが鳴って 3 すぐにふたを開け、 切れると炊き上 3 小梅・しらすを加えて

がり。

混ぜほぐし、塩で味を 調える。

# 具を変えるだけで楽しめます



# 牛肉と枝豆の混ぜごはん 材料(2~3人分)

...400ml 牛肉 (薄切り) ..... (3cm幅に切り、Aをからめる) 薄口しょうゆ …… ♠ ⟨みりん…… | 砂糖 .... ----- 1/2本 (細かいささがきにし、約5分間水にさらす) 枝豆 …… サラダ油・ ..適量 塩...... ..少々 飾り用のみょうが (千切り) .........

- ●枝豆は、かために塩ゆでし豆を取り出しておく。
- ●フライパンにサラダ油を熱し、水けを切った ごぼうをいためる。
- ●ごぼうがしんなりしたら牛肉を加え、汁気がなく なるまでいため混ぜる。

### ごはんが炊き上がったら

●すぐにふたを開け、具を加えて混ぜほぐす。

# グ IJ ル 調 理 の 61 分け

# 必ずお守りください

# 注意



- ●そばを離れたり、必 要以上に加熱しない
- ●受け皿にアルミ箔・ クッキングシート・ グリル用敷石などを 敷かない

(発火・発煙のおそれ)



●使用後や連続使用時 は、受け皿・焼き網に 残った調理物・脂分 を取り除く

(発火のおそれ)

### 自動で焼く

### 焼きたいメニューに合わせて、火力や時間を自動で調節!

●下準備をキッチリと! ●冷凍物は完全に解凍して!





- ▶水分の多い生魚(あじなど) の塩焼きは下ごしらえを。 ①両面に塩を振り、 約20分おく。
- ②水洗いし、水気をふき 取って振り塩をする。
- ●生さんまや川魚は、焼く 直前に振り塩をする。
- ●姿焼きは、焦げすぎ・ 型くずれ防止のため に尾ヒレに化粧塩を。



### つけ焼き

- ●つけ焼きは、焦げやす いのでたれをふき取
- ●みそづけは、洗い流し

るように入れる。

(1回に1~2皿まで)



切身/干物

●切身は皮に切れ目を 入れる。



●干物は皮面を下に





### とり肉

- ●皮付きもも肉は 皮に穴を開け、 皮面を上にして。
- ●骨付きもも肉は 生焼けにならないよう 骨が見えるように
- ●串焼きは、串にアルミ 箔を巻く。



焼きなす

●破裂を防ぐため、表面 に穴を開ける。



### こんなときは

### 受け皿に水を入れる/入れないの使い分けは


グラタン

- ●調理のできばえや時間は同じですので、お好みで使い分けてください。 ・水を入れる:受け皿の汚れが取れやすい ・水を入れない:水を入れる手間や、水をこぼす心配がない
- 自動メニューをまちがえてスタートしたときは
- ●30秒以内なら、グリルを切って、自動でやり直せます。
- ●30秒以上たっていたら、手動で火力調節して焼いてください。

### 手動で焼く

### 自動で焼けないものや、 お好みの焼け具合にしたいときに!








焼けにくい干物



反りやすいもの



その他、自動で焼けないもの

さざえなどの貝

### 温度設定で焼く

温度と時間を選んで調理。オーブン感覚で使えます! ●140~280℃の幅広い温度で、お菓子作りも。





焼きプリンなどの お菓子作り



ピザ






焼きいも

# グリル調理のポイント

### 焼き網へのこびりつきを防ぐには

●サラダ油を塗る。



### 調理物がヒーターに 当たらないようにご注意!

- ■調理物の厚みは、4.5cm以下にする。 (容器の高さや、アルミ箔でふたをす るものは5cm以下)
- ●ハマグリなど、開くものは焼かない。
- ●もちなど上下に膨れるものは焼けた らすぐに取り出す。 (ヒーターなどにくっついて固まり、

扉が開かなくなる原因)

(焼き網のフッ素はがれを防ぎます) ■底がツルツルした

載せるとき

●底がザラザラした

グラタン皿などを

敷いて!

- ケーキ型などを 載せるとき (容器ずれによる、焼きムラを防ぎます)
- アップルパイ・ミートローフ・ピザな どを載せるとき (調理物の底が焦げるのを防ぎます)
- ※アルミ箔は、焼き網からはみ出さない ようご注意を!

## こんなときは、焼き網にアルミ箔を アルミ箔でふたをするときは

●器ごとにかぶせる。



### 調理物を焼き網に載せるときは

●中央に載せ、扉は ゆっくり閉める。



(調理物が庫内右奥のセンサーに当た ると自動調理がうまくできません)

●焦げやすい、薄い 部分は手前にする。



自動調理中は、扉を開けないで! (途中で開けると、うまくできません)

# (自動·手動)

### 火力調節の目安

- ●焼け具合や時間は、調理物の種類・大きさ・数・鮮度や、季節などにより異なります。●手動は、焼け具合を見ながら焼いてください。

		- JACO C (12208		
		弱	中	強
切身/=	生・姿焼き	小あじ ① 1~6尾 16~20分 はたはた (小さめ脂ののっているもの)	さんま 1~5尾 18~23分 あじいわし真だいいさき 生 魚	たい(400g以上) 1尾 20~23分 あじ(250g以上)・ひらあじ・甘だい (大きめ、水分の多いもの)
	切身/干物	さんまの開き ① 1~2枚 10~13分 ししゃも (小さめ、薄めよく乾燥したもの)	塩さば・甘塩ざけ ① 1~4切 10~14分 一塩ものの切り身 用きあじ・ほっけ かれい一夜干し ① 1~2枚 10~14分	生さば・生ざけ ① 1~4切 10~16分 生の切り身
自動で焼き上がるおよその時間です	つけ焼き	手作りの みりんづけ ① 1~4切 10~15分 (小さめ、つけ時間の長いもの)	ぶりのつけ焼き さわら・たいのみそづけ しょうゆづけ	<b>国丛土土土</b> 佐藤土
	とり肉	焼きとり ももつけ焼き ① 6本 1~2枚 15~19分 16~20分 (小さめ、つけ焼きのもの)	もも塩焼き 16~20分 手羽先·手羽元 <b>劉</b> 肉 ▶	骨付きもも塩焼き 1~2本 20~24分 (大きめ)
	グラタン		手作りグラタン 1~2皿 約18分	
	焼きなす		焼きなす (直径4.5cm) 1~4本 16~22分	
		(小さめ) 900W相当※ (900W相当)	なす 1,100W相当※ (1,450W相当)	(大きめ) 1,250W相当※ (1,600W相当)
手動		いわしのみりん干し	(1,1301111111)	うるめいわし ( <u>)</u> 8~10尾 6~8分
この時間を目安に設定してください	<b>グリル手動</b> 自動で 焼けない もの	みりん干し ※焦げやすいので注意 市販のみりんづけ		丸干し・いか・貝など さざえのつぼ焼き (10~12分)
				いかの姿焼き ① 2はい 8~10分

※手動の消費電力:上段は水無し、()は水有り。

# ぶりのつけ焼き

### 材料(4人分)

ぶ	ぶりの切り身	4tJ
た	:れ(混ぜ合わせる)	
	しょうゆ	大さじ
	みりん	大さじ
	酒	大さじ
	砂糖	大さじ

### 下準備

- ●ぶりの切り身をたれにつける。 (約30分)
- ●たれをふき取ってから、焼き網に 載せる。



# 自動では、火力も時間もおまかせでジューシーに焼き上げ!

1 つけ焼きを選ぶ。

**2** 火力 中 のままで、 ブザーが鳴って切れると スタートする。 焼き上がり。



途中で扉を 開けないで! 焼き足りないときは、手動 で追い焼きを!



# 手動では、焼きすぎないよう様子を見ながら!

**1** グル手動を **2** 火力強のままでタイマーを ブザーが鳴って切れると スタートする。 **2** セットする。(約8~10分) 焼き上がり。

●たれを切り、焼き網に載せる。



種類によっては焦げやす いので注意!

# いかの姿焼き

生いか ...... ... 2はい たれ(混ぜ合わせる) しょうゆ ...... .....大さじ4 .....大さじ4 みりん ...... ...大さじ1

- ●生いかは内臓を取り除き、両面に 切り目を入れる。
- ●たれにつける。(約30分)

14

### 温度調節の目安

●焼け具合は、調理物の種類・大きさ・数などにより異なります。

	メニュー例	温度	焼き時間	ポイント
	<b>ラスク</b> (フランスパン薄切り)8枚	140	10分 10~15分	・何もつけずに約10分焼き、 溶かしバターを塗ってグ ラニュー糖を振りかけ、さ らに10~15分焼く。
	ブラウニー(ケーキ) (18×18×5cmの焼き型)1皿		20~25分	・焼き網にアルミ箔を 敷いて焼く
	伊達巻き (18×18×5cmの 焼き型)1皿	160	25~30分	・作り方(P.15)
	フライ温め (コロッケ)6個		6~8分	
	<b>卵のココット</b> (直径8cm高さ5cmの陶器製ココット)4個	180	12~15分	
	<b>焼きプリン</b> (直径8cm高さ5cmの 陶器製ココット)4個	200	25~30分	•作り方(P.15)
	ミートローフ (約350g:10×18×3cm)			・焼き網にアルミ箔を 敷いて焼く。
温度設定	茶わん蒸し (直径8cm 高さ5cmの陶器製容器)4個	220	20~25分	・器ごとにアルミ箔で ふたをする。 ・バットの高さの約半分 まで、沸騰したお湯をは り、湯せん焼きにする。
	帆立て貝のグラタン (開いた殻を皿に)4個		10~15分	
	スペアリブのつけ焼き (約10cm)4本		20~30分	
	えびのオーブン焼き (15~16cm)8尾		10~12分	
	焼き豚 (約300g:厚さ3cm以下)	240	25~30分	
	ピーマンの肉詰め 8個		12~15分	・作り方(P.15)
	パエリア (直径20cmの パエリア皿)1皿	260	20~25分	<ul><li>・アルミ箔でふたをして 焼く。</li><li>・焼き色を付けたいとき は、アルミ箔を外して 1~2分追い焼きする。</li></ul>
	ピザ (冷蔵) (直径25cm以下)1枚		7~11分	<ul><li>焼き網にアルミ箔を 敷いて焼く。</li></ul>
	ホイル焼き (約130g) 4個		15~20分	
	焼きいも (厚み4.5cm以下)3本	280	20~30分	
	焼きおにぎり (約120g) 4個		10~15分	

# 焼きプリン

材料 / 直径8cm 高さ5cmの 陶器製ココット・4個分

牛乳 …250ml・グラニュー糖 … 45g バニラエッセンス ..... ...少々 ・ グラニュー糖 ····· ..... 50g Ì 7k..... .....大さじ2 .....大さじ1/2 熱湯..... ※ココットに薄くバターを塗っておく ※金属製バット(24×20cm 高さ3.5cm)

### 準備

### **①**カラメルソースを作る

- ●小なべに⑥を入れ、強めの中火 (4~5)で3~4分加熱する。
- ●飴色になったら、ヒーターを切り、 熱湯を加えて手早く混ぜ、すぐに ココットに分け入れる。

### ❷プディング生地を作る

- ●なべに牛乳・グラニュー糖を入 れて混ぜ、弱めの中火(3~4) で人肌程度に温める。
- ●ボールに卵を割りほぐし、温め た牛乳を少しずつ入れながら よく混ぜる。こし器でこして、 バニラエッセンスを入れる。

### ❸グリルに容器を並べる

- ●2の生地をココットの8分目まで 流し入れ、アルミ箔をかぶせる。 バットに並べて焼き網に載せる。
- ●バットの高さの 約半分まで、 沸騰したお湯を はり、扉を閉める。



# 湯せん焼きで蒸し焼きも楽しめます!

**1** 温度設定 を **2** 温度 **200** に合わせ、 **3** タイマーをセット ブザーが鳴って切れ 選ぶ。 **3** する。(25~30分) ると出来上がり。







## 伊達巻き

材料 (18×18×5cmの焼き型1皿分)

はんぺん(粗くちぎる) ··········· 1枚 (約120g) 砂糖 ...... ......小さじ1/3 だし汁……… .....大さじ2

- **1**ミキサーに、卵、だし汁、はんぺん、砂糖、塩の順に入れ、 30~60秒かくはんする。
- 2型にクッキングシートを敷き、●を流し入れ、 温度 150 で25~30分焼く。
- 3焼き上がったら、焼き色が付いている方が内側になる ようにして巻きすでしっかり巻き、輪ゴムで全体を止 める。
- 4冷蔵庫でしっかり冷やし固めてから切り分ける。

# ピーマンの肉詰め

ピーマン(約半分に切り、へた、 わた、種を取る) … 小麦粉 ...... …適量 玉ねぎ(みじん切りにし、 いためて冷ます) ......1/2個

1合い挽き肉……… ....250g .....大さじ1 パン粉…… ○ ( 卵 ( 溶く ) ……… .....小さじ1 しょう・ナツメグ …… 各少々


トマトケチャップ……大さじ3 ® ウスターソース……大さじ1/2 (混ぜ合わせる)

- ●玉ねぎとAをよく混ぜ、8等分して内側に小麦粉をまぶ したピーマンに詰める。
- **2**焼き網に並べ、温度 **≥ 5 0** で12~15分焼く。 仕上げに®のソースをかける。



# 基本的な ボタン操作

詳しい操作は取扱説明書 をご覧ください。



メニューを選ぶ 選んだメニューが点滅

スタートする

火力や温度を 調節する

4 切る

●加熱 ニュー



1回押す











●ふきこぼれ お知らせ メニュー













天 ●予熱 おまかせ 面 メニュー 操













●揚げ物 メニュー




4回押す











●焼き物 メニュー











予熱報知 > 焼く

●自動 湯沸かし メニュ-







自動的に 切れる

メニューを選ぶ 選んだメニューが点滅

火力や温度を 調節する

スタートする

切る

●自動炊飯 メニュー











自動的に 切れる

本 ●グリル (自動) 操

メニュー 押すごとに お手入れ 切り換わる







自動的に 切れる

●グリル

)グリル (温度設定) <mark>メニュー</mark>7回押す









●グリル (手動)

スタートする プグリル グリル手動



火力を 調節する





→ 3 切る

「こげつきお知らせ」(取扱説明書 P.13)を解除するには

l<sub>メニュー</sub>







1の操作で設定状態を 確認する

(約1分たつと、元の表示に 戻る)